Auriculares TWS F44 con pantalla táctil

Tiempo atrás

Control de música

Llamadas

Control de cámara

Notificaciones

USER MANUAL / MANUAL DE USUARIO / MANUAL DE USUÁRIO / MANUAL DE L'UTILISATEUR / MANUALE DELL'UTENTE / BENUTZERHANDBUCH / GEBRUIKERSHANDLEIDING

AUR/44

Disponible en App Store · Disponible en Google Play

Especificaciones

- BT version: 5.3
- Earphone battery: 30 mah
- Charging case battery: 300 mah
- Charging time: 1 h
- Playing time: 4-5 h
- BT distance: 10 m
- Frequency response: 20 Hz - 20 Khz
- Impedance: 32 ohms
- Sensitivity: 116 dB +/- 3 dB
- BT frequency band: 2.4 Ghz
- Maximum emitted RF power: < 100 mW

Introduction

Charging the earbuds
Charge the earbuds fully before use. Insert the earbuds in the case, and then close the lid of the charging case: Charging will start, check the battery level on the screen.
Charging the case
Using the supplied cable, connect a charger to the USB end and the case's port to the USB-C end; when charging the charging case, the screen display the charging interface.

Power on
The earbuds will switch on automatically when the charging case cover is open, they will pair with each other automatically within 2 seconds.
Power off
The earbuds will turn off automatically when inserted into the charging case.
Pairing the earbuds with a smartphone
- Take the two earbuds out of the case: they will automatically turn on and pair with each other. At this point they will be ready for pairing with the smartphone.
- Now turn on your phone's Bluetooth and search the list of found devices for "AUR-44". Select it to complete pairing.
After the first pairing (with Bluetooth turned on) the earbuds will automatically connect to the phone when activated.
Touch RPB and charging case operation
Music

Play/Pause	Short press	Left/Right
Next song	Short press 2 times	Right
Previous song	Short press 2 times	Left
Vol+ / Vol-	Slide MFB key up/down	Left/Right
Noise cancellation / Transparency / and off mode	Long press 3 seconds	Right
Pickup calling/Hang up	Short press 2 times	Right
Reject calling	Short press 2 times	Left/Right
Activate voice assistant	Long press 3 seconds	Left
Auto Play/Pause	Wearing/Removing earbuds	Left/Right

Earbuds

Power on	Charging case power on / automatically turns on when opened	

Power off	Automatically shut down after 5 minutes without Bluetooth connection	
Auto pairing	Automatic pairing for out of the charging case	
Manual pairing	Open the lid and press and hold the power button of charging case for 3 seconds	

Charging case

Power on	Long press the power button for 3 seconds	
Power off	Long press the power button for 3 seconds to enter the "System menu - Power off" interface to turn it off	
On/off screen	Click the power button	
Return to home	Clic the power button	

How to use smart APP:
- Download the "Fere Fit" Smart APP on your mobile phone. You can search "Fere Fit" Smart APP in your APP store or scan below QR code in the charging case instructions.

Google Play · App Store

- Connect with APP and charging case - method 1
1. Make sure the APP is not in the background, open the cover of the charging case, turn on the device Bluetooth, and select "AUR-44" to connect the earbuds.
2. Click on the APP and wait for the pairing popup, and click to bind the device for pairing.
- Connect with APP and charging case - Method 2
When the charging case is in the power-on state, open the APP and click "device - search device" and find "AUR-44_caja" for pairing. (The APP interface may be different phone system).

Home icon of charging case description

White: Bluetooth connected
Red: Bluetooth disconnected

Charging case battery level

Left earbud in charging case (charging) and battery level display

Right earbud in charging case (charging) and battery level display

Smart screen display functions
1. Power on for the first time:
Press and hold the power button for 3 seconds to power on, select the language (Default Spanish)

Automatic jump after three seconds if initial turn it on

2. Themes setting
Touch and hold the dial for 3 seconds to switch more themes.
Tips: It can also set more themes in the APP

3. Other function (swipe left or right on the home to find more function)

Disconnection and connecting to another device:
1. If you want to use the "AUR-44_caja" on another mobile phone, first you need to disconnect to the current device and connected "Fere Fit" Smart App.
2. Click the device screen on the APP, and click unbid, and swipe left to select delete device.
Note: To delete the devices: mine - My device - Slide left - Unbind - Disconnect, this will disconnect the current device and "AUR-44" Smart APP. And search "AUR-44_caja" in new mobile device. (This process may vary from different devices)
Tips: If the charging case is connected to the device Bluetooth, please disconnect the Bluetooth together or more than 10-15 meters away from the original connected phone.

Functions

Notifications / Music control / Timer / Stopwatch / Weather / Calendar / Counter / Games / Camera control / Social media business cards / Screen brightness / Password / Screen switching / Menu style / Language / Cycle tracking / Reminders / Search

Declaration of conformity

Through this INNOVA CELLULAR, it declares that the AURICULARES TWS F44 CON PANTALLA TACTIL (AUR/44) complies with the essential requirements and any other applicable or enforceable provisions of Directives 2014/30/EU, 2014/53/UE (RED) y RoHS (EU) 2015/863 amending Annex II to directive 2011/65/EU.

To see the complete declaration of conformity, you can access it through the following link:
http://www.innovacelular.com/descargas/declaracion/declaracion_aur-44.pdf

Customer service

Only in English, Spanish and Portuguese
Servicio de atención al cliente / Customer Service / Serviço de apoio ao cliente (Español / English / Português): +34 911 73 94 98
Horario de atención al cliente: De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00
Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00
Horário de funcionamento de apoio ao cliente: De 2ª a 5ª feira das 08:00H às 14:00H e das 15:30H às 17:30H, 6ª feira das 09:00H às 14:00H
sac@innovacelular.com

Guarantee

GUARANTEE
DEVICE
ITEM:
Serial number:
ESTABLISHMENT
Purchase date:
Establishment signature
FILA
+34 91 713 94 98
INNOVA CELLULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid
Rohs

NOTE: The AURICULARES TWS F44 CON PANTALLA TÁCTIL (AUR/44)
It has a 3-year warranty from the date of purchase.
Special important recommendations for the durability of the products have the elements that compose it and that suffer from degradation and loss of capacities due to their use, being understood as normal wear that they lose capacity, infinity of external factors (hours of use, charge and discharge cycles, use of inappropriate chargers, temperatures of use, not respecting the recommended charging times, etc...)
For the guarantee of the parts, it must be taken into account that the loss of autonomy of the battery as a result of its aging does not imply a manufacturing defect but is considered normal that after 6 months have a loss of 10%, at 15 months 20% - 30% at 24 months 45%, all corresponding to proper use of the battery and the charge and discharge cycles carried out.
Any battery that presents symptoms other than those listed in this manual, will be inspected by the technical service and assessed for its affectation to guarantee. If after 24 months from its purchase the battery presents symptoms different from those indicated in this manual, it will be exempt from guarantee for the reasons stated above and will be left out of the inspection process, being the consumer who, if they so wish, must reliably demonstrate that the battery presented defects other than those detailed in this manual before those 24 months,especially in the case of rechargeable batteries, depending largely on

Safety warnings

Safety and use: For more information on safety and use, see the user Manual.
Important Safety Information: Use the headphones and their case with care. They contain sensitive electronic components, including batteries, and may malfunction, affect performance, or cause damage if dropped, burned, punctured, crushed, disassembled, or exposed to excessive heat, liquid, or high-pressure environments.
Concentrations of industrial chemicals, including nearly evaporated liquefied gases such as helium. Do not use the headphones or their case if they are damaged.
Batteries: Do not try to replace the batteries in the earphones or the charger box yourself, as you may damage the batteries and cause overheating and injury.

Charge: Please charge the case with the charging cable and a power adapter or a computer, charge the device only with an adapter that meets relevant national, international and regional safety standards. Other adapters may not meet applicable safety standards and their use to charge the case could present the risk of injury or death. Using damaged cables or chargers, or charging the device if they are wet, may cause fire, electric shock, injury, or damage to the case or other belongings.
Prolonged exposure to heat: Avoid prolonged skin contact with the device, power adapter, charging cable and its connector, or the wireless charger when connected to a power source, as this may cause discomfort or injury.
For example, while the case is charging using the charging cable and a power adapter, wireless charger plugged into a power outlet, do not sit or sleep on top of the case, connector, adapter, or charger.
Do not place them under a blanket, pillow, or your body. Take extreme precautions if you suffer from any physical condition that prevents you from detecting heat in your body.
Hearing loss: Listening to sounds at high volumes can cause permanent hearing damage. Background noise, as well as continued exposure to high volume levels, can make sounds seem less intense than they actually are. Check the volume after putting the headphones in your ears and before playing audio.
CAUTION: To prevent possible hearing damage, try not to have the volume set at high levels for long periods of time
Danger to drive: It is not recommended to use headphones while driving a vehicle (in some countries, this practice is illegal).
Consult and respect the laws and regulations in force regarding the use of headphones while driving. Be prudent and pay attention when you drive. Stop listening to your audio device if you notice that it is distracting or preventing you from driving any kind of vehicle or doing any other activity that requires your full attention.
Danger to suffocation: The earphones, charging case, and small parts may present a choking hazard to small children or cause other injuries. Always keep them out of the reach of children.
CAUTION: If you use the charging case with a strap or other strap, be careful not to get the strap caught on other objects.

Interference with medical devices: The earphones and its charging box contain components and radios that emit electromagnetic fields. Likewise, both the headphones and their charging box incorporate magnets. These electromagnetic fields and magnets can interfere with the operation of pacemakers, defibrillators, or other medical devices.
Leave a safe distance between the medical device, the earphones and its charging box. Request specific information about the medical device from the manufacturer, on your doctor.
Stop using the headphones and their charging box if you suspect that they interfere with your pacemaker, defibrillator or any other medical device.
Skin irritations: Headphones can cause skin irritation if they was not cleaned properly. Regularly clean the headphones with a soft cloth. Do not place them under a blanket, pillow, or your body. Take extreme precautions if you suffer from any physical condition that prevents you from detecting heat in your body.
Electrostatic discharges: When using the headphones in areas where the air is very dry, it is easy to accumulate static electricity, so you may notice a small electrostatic discharge in your ear from the headphones. To minimize this risk, avoid using the headphones in extremely dry environments, or touch a grounded, unpainted metal object before putting the headphones on.
Important Driving Information: Discoloration of the connector and the bottom of the headphones after continued use is considered normal. Dirt, debris and exposure to moisture could cause discoloration.

Interferencias con dispositivos médicos: Los auriculares y su caja de carga contienen componentes y radios que emiten campos electromagnéticos. Asimismo, tanto los auriculares como su caja de carga incorporan imanes.
Estos campos electromagnéticos e imanes pueden interferir en el funcionamiento de marcapasos, desfibriladores u otros dispositivos médicos. Deja una distancia de seguridad entre el dispositivo médico, los auriculares y la caja de carga.
Solicita información específica sobre el dispositivo médico al fabricante y a tu médico. Deja de utilizar los auriculares y su caja de carga si sospechas que interfieren con tu marcapasos, desfibrilador o cualquier otro dispositivo médico.
Irritaciones cutáneas: Los auriculares pueden producir irritación cutánea si no se limpian adecuadamente. Limpia regularmente los auriculares con un paño suave que no desprenda pelusa
En caso de algún tipo de reacción cutánea, deja de utilizar los auriculares. Si el problema persiste, consulta con tu médico.
Descargas electrostáticas: Al utilizar los auriculares en zonas donde el aire es muy seco, es fácil acumular electricidad estática, por lo que es posible que notes en el oído una pequeña descarga electrostática procedente de los auriculares.
Para minimizar este riesgo, evita utilizar los auriculares en entornos extremadamente secos, o toque nun objeto metálico sin pintar y con conexión a tierra antes de ponerte los auriculares.

Información de manejo importante: La decoloración del conector y de la parte inferior de los auriculares tras un uso continuado se considera normal.
Suciedad, los residuos y la exposición a humedad podrían provocar la decoloración.

Especificaciones

- Versión del BT: 5.3
- Batería de los auriculares: 30 mah
- Batería de la caja de carga: 300 mah
- Tiempo de carga: 1 hora
- Autonomía: 4-5 h.
- Distancia BT: 10 m
- Frecuencia de respuesta: 20 Hz - 20 Khz
- Impedancia: 32 ohms
- Sensibilidad: 116 dB +/- 3 dB
- BT frequentieband: 2,4 Ghz
- Potencia: Se utiliza emisora < 100 mW

Introducción

Carga de los auriculares
Carga completamente los auriculares antes de usarlos. Inserte los auriculares en la caja de carga y luego cierre la tapa: comenzará la carga; compruebe el nivel de batería en la pantalla.
Carga de la caja de carga
Con el cable suministrado, conecte un adaptador (no proporcionado) al extremo USB y al puerto de la caja de carga el extremo USB-C del cable; al cargar la caja de carga, la pantalla muestra el proceso de carga.

Encender los auriculares
Los auriculares se encenderán automáticamente cuando se abra la tapa de la caja de carga y se emparejarán entre sí automáticamente en 2 segundos.
Apagar los auriculares
Los auriculares se apagarán automáticamente cuando se inserten en la caja de carga.
Emparejar los auriculares con el Smartphone
- Saque los dos auriculares de la caja de carga: se encenderán automáticamente y se emparejarán entre sí. En este momento ya estarán listos para emparejar con el smartphone.
- Ahora active el Bluetooth de tu teléfono y busca en la lista de dispositivos encontrados "AUR-44". Seleccónalo para completar el emparejamiento.
Después del primer emparejamiento (con el Bluetooth activado), los auriculares se conectarán automáticamente al teléfono cuando se activen.
Funcionamiento de la caja de carga y del botón MFB táctil
Música

Play/Pause	Pulsación corta	
Siguiente canción	Pulsación corta 2 veces	Derec/Izq
Anterior canción	Pulsación corta 2 veces	Izquierda
Vol+ / Vol-	Desliza el botón MFB hacia arriba/abajo	Derec/Izq
Cancelación de ruido / Transparencia / apagar modo	Pulsación larga 3 segundos	Derecha
Responder llamada/Colgar	Pulsación corta	Derecha
Rechazar llamadas	Pulsación corta 2 veces	Derec/Izq
Activar asistente de voz	Pulsación larga 3 segundos	Izquierda
Reproducción/Pausa automática	Ponerse y quitarse los auriculares	Derec/Izq

Auriculares

Encender	Al encender la caja de carga / Automáticamente se encienden al abrir la tapa de la caja de carga

Apagar	Apagado automático después de 5 minutos sin conexión Bluetooth
Emparejamiento automático	Se emparejan automáticamente cuando se sacan los auriculares de la caja de carga
Emparejamiento manual	Abra la tapa y mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos.

Carga de la caja de carga

Encender	Mantenga presionado el botón de encendido 3 segundos
Apagar	Mantenga presionado el botón de encendido 3 segundos
Pantalla On/off	Haga clic en el botón de encendido
Ir a inicio	Haga clic en el botón de encendido

Como usar la aplicación:
- Descargue la APP "Fere Fit" en su teléfono móvil. Puede buscar la APP "Fere Fit" en la tienda de aplicaciones, escanear el código QR que aparece a continuación o en la portada táctil de la caja de carga.

Google Play · App Store

- Conectar la APP y la caja de carga: método 1
1. Asegúrese de que la aplicación no esté en segundo plano, abra la tapa de la caja de carga, encienda el Bluetooth del Smartphone y seleccione "AUR-44" para conectar los auriculares.
2. Haga clic en la APP y espere a que aparezca la ventana emergente de emparejamiento. Luego, haga clic para vincular el dispositivo
- Conectar con la APP y la caja de carga: método 2
Cuando la caja de carga esté encendida, abra la APP y haga clic en "dispositivo - buscar dispositivo" y busque "AUR-44_caja" para emparejarlo. (La interfaz de la APP puede ser diferente en cada teléfono).

Descripción de la pantalla de la caja de carga

Blanco: Bluetooth conectado
Rojo: Bluetooth desconectado

Nivel de batería de la caja de carga

Auricular izquierdo en el estuche de carga (cargando) y pantalla de nivel de batería

Auricular derecho en el estuche de carga (cargando) y nivel de batería en la pantalla

Funciones de la pantalla
1. Encender por primera vez:
Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender, seleccione el idioma (predeterminado español)

Se muestra automáticamente después de tres segundos de encendido por primera vez

2. Configuración de pantalla
Mantenga presionado la pantalla principal durante 3 segundos para cambiar el tema.
Consejo: También puede configurar más temas desde la APP.

3. Otras funciones (deslice la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha desde inicio para encontrar más funciones)

Desconexión y conexión a otro dispositivo:
1. Si desea utilizar el "AUR-44_caja" en otro teléfono móvil, primero debe desconectar el dispositivo actual y conectar la APP "Fere Fit".
2. Abra la APP y seleccione la opción de eliminar dispositivo, para desconectar la caja de carga de la APP.
Nota: para eliminar dispositivos: mío - Mi dispositivo - Deslice hacia la izquierda - Desvincular - Desconectar, esto desconectará su dispositivo con la APP "Fere Fit". Y busque "AUR-44_caja" en el nuevo dispositivo móvil. (Este proceso puede variar según el dispositivo)
Consejo: Si la caja de carga está conectada al dispositivo Bluetooth, desconecte o aléjese a más de 10 a 15 metros de distancia.

Funciones

Notificaciones / Control de música / Temporizador / Cronómetro / Tiempo atmosférico / Calendario / Contador / Juegos / Control de cámara / Tarjetas de presentación de las redes sociales / Brillo de la pantalla / Contraseña / Cambio de pantalla / Estilo del menú / Idioma / Seguimiento del ciclo / Recordatorios / Buscar

Declaración de conformidad

Por medio de la presente INNOVA CELLULAR declara que los AURICULARES TWS F44 CON PANTALLA TACTIL (AUR/44) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas 2014/30/UE, 2014/53/UE (RED) y RoHS (EU) 2015/863 por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2011/65/EU.

Para ver la declaración de conformidad completa puede acceder a través del siguiente enlace:
http://www.innovacelular.com/descargas/declaracion/declaracion_aur-44.pdf

Servicio de atención al cliente

Sólo en Español, Inglés y Portugués
Servicio de atención al cliente / Customer Service / Serviço de apoio ao cliente (Español / English / Português): +34 911 73 94 98
Horario de atención al cliente:
De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00
Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00
Horário de funcionamento de apoio ao cliente:
De 2ª a 5ª feira das 08:00H às 14:00H e das 15:30H às 17:30H, 6ª feira das 09:00H às 14:00H
sac@innovacelular.com

Garantía

CERTIFICADO DE GARANTIA
EQUIPO
Modelo:
Nº de serie:
ESTABLECIMIENTO
Fecha de Compra:
Sello del establecimiento
FILA
+34 91 713 94 98
INNOVA CELLULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid
Rohs

NOTA: El AURICULARES TWS F44 CON PANTALLA TÁCTIL (AUR/44) tiene 3 años de garantía desde la fecha de compra.
Especial trascendencia en la durabilidad de los productos tienen los elementos que lo componen y que sufren de degradación y pérdida de capacidades por su uso , entendiéndose como desgaste normal que pierdan capacidad de carga con el uso de las baterías de recargables, dependiendo esta en gran medida de infinidad de factores externos (horas de uso, ciclos de carga y descarga, uso de cargadores inapropiados, temperaturas de uso, no respetar los tiempos recomendados de carga, etc.....)
Para la garantía de las piezas de uso y desgaste, hay que tener en cuenta que la pérdida de autonomía de la batería como incrementa del envejecimiento de la misma, no supone un defecto de fabricación, por lo que se considera como un desgaste a los términos de que después del 10%, a los 15 meses un 20% - 30 % a los 24 meses un 45%, todo ello correspondiendo a un uso adecuado de la batería y a los ciclos de carga y descarga efectuados.
Toda batería que presente síntomas diferentes a los relacionados en este manual , será inspeccionada por el servicio técnico y valorada por su afectación a garantía.
Si transcurridos 24 meses desde su compra la batería presentara sintomas diferentes a los detallados , se entenderá exenta de garantía por los motivos antes expuestos y quedará fuera de tramite de inspección, pasando a ser el cliente el que si así lo desea deberá demostrar fehacientemente que la batería presentaba defectos diferentes a los detallados en este manual antes de esos 24 meses.

Advertencias de seguridad

Seguridad y manejo: Para obtener más información sobre seguridad y manejo, consulte el Manual de uso.
Información importante sobre seguridad: Manipula los auriculares y su estuche con cuidado. Contienen componentes electrónicos sensibles, incluidas las baterías, y pueden sufrir desperfectos, afectar al funcionamiento o causar daños si se dejan caer, se aplastan, se perforan, se aplastan, se desmontan o si están expuestos a calor excesivo, líquidos o altas presiones. Concentraciones de productos químicos industriales, incluidos gases licuados casi evaporados como el helio.
No utilices los auriculares ni su estuche si están dañados.

Baterías: No trates de sustituir las baterías de los auriculares o de la caja de carga por tu cuenta, ya que podrías dañarlas y provocar sobrecalentamiento y lesiones.
Carga: Carga el estuche con el cable de carga y un adaptador de corriente o un ordenador, carga el dispositivo exclusivamente con un adaptador que cumpla las normas de seguridad nacionales, internacionales y regionales pertinentes.
Es posible que otros adaptadores no cumplan los estándares de seguridad aplicables y su uso para cargar el estuche podría conllevar el riesgo de lesión o muerte.
Utilizar cables o cargadores dañados, o cargar el dispositivo si están húmedos, puede causar incendios, descargas eléctricas, lesiones o daños en el estuche o en otras pertenencias.
Exposición prolongada al calor: Evita el contacto prolongado de la piel con el dispositivo, el adaptador de corriente, el cable de carga y su conector o el cargador inalámbrico cuando esté conectado a una fuente de alimentación, ya que podría causarte malestar o lesiones.
Por ejemplo, mientras el estuche se está cargando mediante el cable de carga y un adaptador de corriente o un cargador inalámbrico enchufado a una toma de corriente, no te sientes o te pongas a dormir encima del estuche, del conector, del adaptador o del cargador ni los coloques debajo de una manta, una almohada o tu cuerpo. Extrema las precauciones si sufres alguna afección física que te impida detectar el calor en tu cuerpo.
Pérdida auditiva: Escuchar sonidos a un volumen elevado puede producir daños permanentes en la audición.
El ruido de fondo, así como la exposición continuada a niveles de volumen altos, puede hacer que los sonidos parezcan menos intensos de lo que realmente son. Comprueba el volumen después de colocarte los auriculares en los oídos y antes de reproducir audio
ADVERTENCIA: Para prevenir posibles daños auditivos, procura no tener el volumen ajustado a niveles elevados durante largos periodos de tiempo.
Peligro para la conducción: No se recomienda usar los auriculares mientras se conduce un vehículo (en algunos países, esta práctica es ilegal).

Consulta y respeta las leyes y normativas vigentes sobre el uso de auriculares durante la conducción. Sé prudente y presta atención cuando conduzcas.
Deja de escuchar tu dispositivo de audio si notas que te distrae o que te impide conducir cualquier clase de vehículo o realizar cualquier otra actividad que requiera toda tu atención.
Peligro de asfixia: Los auriculares, la caja de carga y las piezas pequeñas incluidas pueden representar un peligro de asfixia para los niños pequeños o causarles otro tipo de lesión.
Mantenlos siempre fuera del alcance de los niños.
ADVERTENCIA: Si utilizas el estuche de carga con una cinta u otra correa, ten cuidado para que la cinta no quede atrapada en otros objetos.
Interferencias con los dispositivos médicos: Los auriculares y su caja de carga contienen componentes y radios que emiten campos electromagnéticos.
Mantén una distancia de seguridad entre el dispositivo médico, los auriculares y la caja de carga.
Pregunta a tu médico o al fabricante del dispositivo médico si sospechas que los auriculares pueden interferir con tu marcapasos, desfibrilador o cualquier otro dispositivo médico.
Irritaciones cutáneas: Los auriculares pueden producir irritación cutánea si no se limpian adecuadamente. Limpia regularmente los auriculares con un paño suave que no desprenda pelusa
En caso de algún tipo de reacción cutánea, deja de utilizar los auriculares. Si el problema persiste, consulta con tu médico.
Descargas electrostáticas: Al utilizar los auriculares en zonas donde el aire es muy seco, es fácil acumular electricidad estática, por lo que es posible que notes en el oído una pequeña descarga electrostática procedente de los auriculares.
Para minimizar este riesgo, evita utilizar los auriculares en entornos extremadamente secos, o toque nun objeto metálico sin pintar y con conexión a tierra antes de ponerte los auriculares.

Información importante sobre la caja: La decoloración del conector y de la parte inferior de los auriculares tras un uso continuado se considera normal.
Suciedad, residuos y exposición a humedad podrían provocar la decoloración.

Specifications

- Version BT: 5.3
- Batterie casque : 30 mah
- Batterie du boîtier de chargement : 300 mah
- Temps de charge : 1 heure
- Jouer : 4-5 heures
- Distance BT : 10 m
- Fréquence de réponse : 20 Hz - 20 Khz
- Impédance : 32 ohms
- Sensibilité : 116 dB +/- 3 dB
- Bande de fréquence BT : 2,4 Ghz
- Puissance émise maximale < 100 mW

Introduction

Chargement des écouteurs
Charge complète des écouteurs avant utilisation. Insérez les écouteurs dans le boîtier de chargement puis fermez le couvercle : le chargement commencera : Vérifiez le niveau de la batterie sur l'écran.
Chargement de la caisse
A l'aide du câble fourni, connectez un adaptateur (non fourni) à l'extrémité USB et l'extrémité USB-C du câble au port du boîtier de chargement; lors du chargement du boîtier de chargement, l'écran affichle le processus de chargement.

Allumez les écouteurs
Les écouteurs s'allumeront automatiquement lorsque le couvercle du boîtier de chargement est ouvert et s'associeront automatiquement les uns aux autres dans les 2 secondes.
Éteignez les écouteurs
Les écouteurs s'éteindront automatiquement lorsqu'ils seront insérés dans le boîtier de chargement
Associe les écouteurs au smartphone
- Sortez les deux écouteurs du boîtier de chargement : ils s'allumeront automatiquement et s'associeront entre eux. À ce stade, ils seront prêts à être couplés au smartphone.
- Activez maintenant le Bluetooth de votre téléphone et recherchez « AUR-44 » dans la liste des appareils trouvés. Sélectionnez-le pour terminer l'appairage.
Après le premier appairage (avec Bluetooth activé), les écouteurs se connecteront automatiquement au téléphone lorsqu'ils seront activés.
Bouton de chargement et fonctionnement du bouton MFB tactile
Musique

Lecture/Pause	Appui court	Droite/Gauche
prochaine chanson	Appuyez brièvement 2 fois	Droite
Chanson précédente	Appuyez brièvement 2 fois	Gauche
Vol+ / Vol-	Faites glisser le bouton MFB vers haut/bas	Droite/Gauche
Suppression du bruit / Transparence et éteindre mode	Appuyez longuement 3 secondes	Droite
Répondre à l'appel/ Raccrocher	Appui court	Droite
Rejeter les appels	Appuyez brièvement 2 fois	Droite/Gauche
Activer l'assistant vocal	Appuyez longuement 3 secon.	Gauche
Lecture/Pause automatique	Mettre et enlever les écouteurs	Droite/Gauche

Lumière	Lorsque vous allumez le boîtier de chargement, ils s'allumeront automatiquement lorsque vous ouvrez le couvercle du boîtier de chargement	
Éteindre	Mise hors tension automatique après 5 minutes/ Pas de connexion Bluetooth	
Appairage automatique	Associez-les automatiquement lorsque les écouteurs sont retirés de l'étui de chargement	
Appairage manuel	Ouvrez le couvercle et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes.	

Chargement de la caisse

Lumière	Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes	
Éteindre	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour l'éteindre, entrez dans « Menu système - Mise hors tension »	
Écran On/off	Cliquez sur le bouton d'alimentation	
Rentre à la maison	Cliquez sur le bouton d'alimentation	

Comment utiliser l'application:
- Téléchargez l'application « Fere Fit » sur votre téléphone mobile. Vous pouvez rechercher l'application « Fere Fit » dans votre boutique d'applications, scanner le code QR ci-dessous ou sur l'écran tactile du boîtier de chargement.

Google Play · App Store

- Connecter l'APP et la caisse de charge: méthode 1
1. Assurez-vous que la application n'est en aucun cas en arrière-plan, ouvrez le couvercle de la caisse de chargement, allumez le Bluetooth du Smartphone et sélectionnez "AUR-44" pour connecter les auriculaires.
2. Appuyez sur l'APP et attendez que la fenêtre contextuelle de jumelage s'ouvre, puis cliquez pour jumeler l'appareil.
- Connecter l'APP et la caisse de charge: méthode 2
Lorsque la caisse de charge est en mode « marche », ouvrez l'APP et cliquez sur « appareil » puis « ajouter » et sélectionnez « AUR-44_caja » pour jumeler. (Le logiciel de l'APP peut être différent en fonction du téléphone).

Description de la caisse de charge

Blanc : Bluetooth connecté
Rouge : Bluetooth déconnecté

Niveau de batterie du boîtier de chargement

Écouteur gauche dans l'étui de chargement (chargement) et affichage du niveau de batterie

Écouteur droit dans l'étui de chargement (chargement) et niveau de batterie à l'écran

Fonctions de l'écran
1. Allumez pour la première fois :
Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer, sélectionnez la langue (espagnol par défaut)

Affiché automatiquement après trois secondes après la première mise sous tension

2. Paramètres de l'écran
Appuyez et maintenez l'écran d'accueil pendant 3 secondes pour changer le thème.
Astuce: vous pouvez également configurer davantage de thèmes depuis l'APP.

3. Autres fonctions (faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite depuis la maison pour trouver plus de fonctions)

Déconnexion et connexion à un autre appareil :
1. Si vous souhaitez utiliser le « AUR-44_caja » sur un autre téléphone mobile, vous devez d'abord vous déconnecter de l'appareil actuel et connecter l'application « Fere Fit ».
2. Ouvrez l'application et sélectionnez l'option de suppression de l'appareil pour déconnecter le boîtier de chargement de l'application.
3. Suivez le processus suivant : le mien - Mon appareil - Glissez vers la gauche - Déconnecter - Déconnecter cela déconnectera votre appareil avec l'application « Fere Fit ». Et rechercher « AUR-44_caja » sur le nouvel appareil mobile. (Ce processus peut varier selon l'appareil)
Tips: Si l'appareil de charge est connecté à l'appareil Bluetooth, veuillez le déconnecter ou vous éloigner de plus de 10 à 15 mètres.

Fonctions

Notifications / Musique contrôle / Minuteur / Chronomètre / Météo / Calendrier / Compteur / Jeux / Contrôle de l'appareil photo photo / Cartes de visite des réseaux sociaux / Luminosité de l'écran / Mot de passe / Changement d'écran / Style de menu / Langue / Cycle de suivi / Rappels / Recherche

Déclaration de conformité

À travers cela INNOVA CELLULAR déclare que AURICULARES TWS F44 CON PANTALLA TACTIL (AUR/44) est conforme aux exigences essentielles et à toutes autres dispositions applicables ou exécutives des directives 2014/30/EU, 2014/53/UE (RED) et RoHS (UE) 2015/863 par lesquelles l'annexe II de la directive 2011/65/UE est modifiée.
Pour voir la déclaration de conformité complète, vous pouvez accéder via le lien suivant:
http://www.innovacelular.com/descargas/declaracion/declaracion_aur-44.pdf

Service Clients

Somente em espanhol, inglês e português
Servicio de atención al cliente / Customer Service / Serviço de apoio ao cliente (Español / English / Português): +34 911 73 94 98
Horario de atención al cliente: De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00
Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00
Horário de atendimento ao apoio ao cliente:
De 2ª a 5ª feira das 08:00H às 14:00H e das 15:30H às 17:30H, 6ª feira das 09:00H às 14:00H
sac@innovacelular.com

Garantie

REMARQUE: La AURICULARES TWS F44 CON PANTALLA TACTIL (AUR/44) bénéficie d'une garantie de 3 ans à compter de la date d'achat.
Une importance particulière dans la durabilité des produits ont les éléments qui le composent et qui souffrent de dégradation et de perte de capacités en raison de leur utilisation, étant entendu comme l'usure normale qu'ils perdent de la capacité, en particulier dans le cas des batteries rechargeables, en fonction en grande partie sur une infinité de facteurs externes (heures d'utilisation, cycles de charge et de décharge, utilisation de chargeurs inadaptés, températures d'utilisation, non respect des temps de charge recommandés, etc...)
Pour la garantie des pièces d'usure, il faut tenir compte du fait que la perte d'autonomie de la batterie en raison de son vieillissement n'implique pas un défaut de fabrication, il est donc considéré comme normal qu'après 6 mois ait une perte de 10 %, à 15 mois 20% - 30% à 24 mois 45%, le tout correspondant à une bonne utilisation de la batterie et aux cycles de charge et décharge effectués.
Toute batterie présentant des symptômes autres que ceux répertoriés dans ce manuel sera inspectée par le service technique et évaluée pour son impact sur la garantie.
Si après 24 mois à compter de son achat, la batterie présente des symptômes différents de ceux détaillés, elle sera considérée comme exempte de garantie pour les raisons indiquées ci-dessus et sera exclue du processus d'inspection, devenant le client qui, s'il le souhaite, doit démontrer de manière fiable que la batterie présentait des défauts autres que ceux détaillés dans ce manuel avant ces 24 mois.

CERTIFICAT DE GARANTIE
ÉQUIPE
Modèle:
N° de série:
ÉTABLISSEMENT
Date d'achat:
Sceau de l'établissement
FILA
+34 91 713 94 98
INNOVA CELLULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid
Rohs

Avertissements de sécurité
Sécurité et manipulation: Pour plus d'informations sur la sécurité et la manipulation, consulter le Manuel d'utilisation.
Informations de sécurité importantes: Manipulez les écouteurs et leur étui avec précaution. Ils contiennent des composants électroniques sensibles, y compris des batteries, et peuvent mal fonctionner, affecter les performances ou causer des dommages en cas de chute, de brûlure, de perforation, d'écrasement, de démontage ou d'exposition à une chaleur excessive, à des liquides ou à des environnements à haute pression. Concentrations de produits chimiques industriels, y compris N'utilisez pas les écouteurs ou leur étui s'ils sont endommagés.
Piles: N'essayez pas de remplacer vous-même les piles des écouteurs ou du boîtier de charge, car vous pourriez les endommager et provoquer une surchauffe et des blessures.
Charge: Veuillez charger le boîtier avec le câble de charge et un adaptateur secteur ou un ordinateur, chargez l'appareil uniquement avec un adaptateur conforme aux normes de sécurité nationales, internationales et régionales en vigueur.
D'autres adaptateurs peuvent ne pas répondre aux normes de sécurité applicables et leur utilisation pour charger le boîtier peut présenter un risque de blessure ou de mort. L'utilisation de câbles ou de chargeurs endommagés, ou la charge de l'appareil s'ils sont mouill