

## Manual de usuario Power Bank 4000 mah 3 en 1 con altavoz y soporte para móvil.

### Características:

- **Altavoz:**
  - o Entrada de audio: Jack 3.5 mm.
  - o Potencia: 3W.
  - o Rango de frecuencia: 200Hz – 20000Hz.
  - o Sensibilidad  $\geq 90$  dB
  - o Impedancia: 4 Ohm.
- **Power Bank:**
  - o Batería: 4000 mah.
  - o Tiempo de carga: 3 horas.
  - o Entrada: DC/5V/800 mah.
  - o Salida: DC/5V/1000 mah.
- **Soporte:** Mantiene tu smartphone inclinado hacia delante, permitiendo ver la pantalla en todo momento.
- **Válido para:** Funciona con varios modelos de dispositivos con USB, tales como MP3, MP4, PC, Ipod, Ipad, Iphone, etc.  
Reproduce música y permite cargar tus dispositivos.

### Funciones:



- Cargador: Cargue su dispositivo con su cargador USB, véase fig.1
- Altavoz: Utilice el conector superior para hacer uso del altavoz, véase fig. 2
- Soporte: Véase fig. 3.

## Manual de usuario Power Bank 4000 mah 3 en 1 con altavoz y soporte para móvil.

### **Para cargar la batería Power Bank:**

Para hacer la carga de la batería, debe utilizar el cable provisto en este pack con un conector jack 3.5 mm en un extremo y un conector USB en el otro extremo.

El extremo del cable que lleva el conector USB debe conectarlo al Puerto USB de su ordenador o a un conector de red, que tenga entrada USB y el otro extremo del cable (conector Jack 3.5 mm), debe ir conectado al power bank de la siguiente manera: Su power bank debe estar posicionada con la parte del altavoz hacia abajo y el Puerto USB hacia arriba, en la parte engomada (la que es de color), encontrará 3 pequeños orificios, estos pequeños orificios son los LED indicadores, éstos deben estar mirando hacia usted, la entrada de Jack que queda a su izquierda y se pueden visualizar unas pequeñas partes metálicas en su interior, ésta es la entrada de carga de la batería, por lo que para realizar su carga debe conectar el extremo del cable con conector Jack 3.5 mm en éste orificio. Una vez que que tenga conectado el cable como se ha mencionado anteriormente, los indicadores LED se encenderán.

### **Uso del altavoz:**

El cable que puede encontrar en este pack y que tiene los dos extremos idénticos (Jack 3.5 mm), es para hacer uso de la batería en modo altavoz, en este caso debe colocar la batería en la misma posición mencionada en el caso de la carga de la batería power bank, pero esta vez debe colocar uno de los extremos del cable en la entrada de Jack posicionada en el lado derecho, y el otro extremo del cable en la salida de auriculares de su dispositivo móvil.

### **Carga del móvil:**

Para realizar la carga de su móvil debe utilizar el cable cargador que normalmente utiliza para su carga (cargador USB provisto en el pack de su dispositivo móvil), únicamente el lado del puerto USB del cable cargador debe colocarse en el puerto USB de la batería y el otro extremo del cable en el puerto del teléfono, como normalmente suele hacerlo.