Overview

Thank you for purchasing the SW412BL smart watch. Please read this manual carefully before using the watch for the first time. It contains important information about safety, maintenance and warranty. Keep the manual for future reference.

Safety and maintenance

Please read the following safety and maintenance information carefully before using the watch.

- Do not expose the watch to extreme temperatures, direct sunlight or moisture.
- Do not attempt to disassemble or modify the watch.
- Clean the watch with a soft, dry cloth. Do not use chemical cleaners.
- Do not use the watch while driving or operating machinery.
- Keep the watch out of the reach of children.
- Do not use the watch if the screen or housing is damaged.

Getting started

Charging the watch

Charge the watch using the magnetic charging cable included in the box. Connect the cable to a USB power source and attach the magnetic connector to the charging contacts on the back of the watch. A full charge takes approximately 2 hours. The battery can last up to 7 days in normal use.

Turning on and off

To turn on the watch, press and hold the side button for 3 seconds. To turn off the watch, press and hold the side button and select "Power off" from the menu.

Pairing with your phone

1. Download the SMARTWATCH FC PORTO app from the App Store or Google Play.
2. Enable Bluetooth on your phone.
3. Open the app and follow the on-screen instructions to pair your watch.
4. Allow notifications when prompted.

Features

- Heart rate monitor
- Step counter
- Sleep tracking
- Notifications for calls, messages and apps
- Weather forecast
- Stopwatch and timer
- Alarm clock
- Music control
- Camera remote
- Find my phone

Troubleshooting

The watch will not turn on. Charge the watch for at least 30 minutes and try again.

The watch will not pair with my phone. Make sure Bluetooth is enabled on your phone and that you are within range. Restart both devices and try again.

The heart rate reading is inaccurate. Wear the watch snugly above the wrist bone. Clean the sensor on the back of the watch.

The screen is unresponsive. Press and hold the side button for 10 seconds to restart the watch.

Warranty

This product is covered by a 2-year limited warranty against defects in materials and workmanship. The warranty does not cover damage caused by misuse, accidents or unauthorised repairs. For warranty claims, please contact your retailer.

Declaration of conformity

IMPACK CELULAR, S.A. hereby declares that the SMARTWATCH FC PORTO SW412BL complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The full declaration of conformity is available at www.impack.pt.

Disposal

Do not dispose of the watch with household waste. Recycle the product at a designated collection point for electronic waste. Remove the battery before disposal.

Contact

IMPACK CELULAR, S.A.
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 1
4200-072 Porto
Portugal
+351 225 190 000
www.impack.pt

Visão geral

Obrigado por adquirir o relógio inteligente SW412BL. Leia este manual com atenção antes de utilizar o relógio pela primeira vez. Contém informações importantes sobre segurança, manutenção e garantia. Guarde o manual para consulta futura.

Segurança e manutenção

Leia as seguintes informações de segurança e manutenção com atenção antes de utilizar o relógio.

- Não exponha o relógio a temperaturas extremas, luz solar direta ou humidade.
- Não tente desmontar ou modificar o relógio.
- Limpe o relógio com um pano macio e seco. Não utilize produtos de limpeza químicos.
- Não utilize o relógio enquanto conduz ou opera máquinas.
- Mantenha o relógio fora do alcance de crianças.
- Não utilize o relógio se o ecrã ou a caixa estiverem danificados.

Primeiros passos

Carregar o relógio

Carregue o relógio com o cabo de carregamento magnético incluído na caixa. Ligue o cabo a uma fonte de alimentação USB e encaixe o conector magnético nos contactos de carregamento na parte de trás do relógio. Uma carga completa demora aproximadamente 2 horas. A bateria pode durar até 7 dias em utilização normal.

Ligar e desligar

Para ligar o relógio, prima e mantenha premido o botão lateral durante 3 segundos. Para desligar o relógio, prima e mantenha premido o botão lateral e selecione "Desligar" no menu.

Emparelhar com o telemóvel

1. Transfira a app SMARTWATCH FC PORTO da App Store ou Google Play.
2. Ative o Bluetooth no seu telemóvel.
3. Abra a app e siga as instruções no ecrã para emparelhar o relógio.
4. Permita as notificações quando solicitado.

Funcionalidades

- Monitor de frequência cardíaca
- Contador de passos
- Monitorização do sono
- Notificações de chamadas, mensagens e apps
- Previsão do tempo
- Cronómetro e temporizador
- Despertador
- Controlo de música
- Controlo remoto da câmara
- Encontrar o telemóvel

Resolução de problemas

O relógio não liga. Carregue o relógio durante pelo menos 30 minutos e tente novamente.

O relógio não emparelha com o meu telemóvel. Certifique-se de que o Bluetooth está ativado no seu telemóvel e que está dentro do alcance. Reinicie ambos os dispositivos e tente novamente.

A leitura da frequência cardíaca é imprecisa. Use o relógio bem ajustado acima do osso do pulso. Limpe o sensor na parte de trás do relógio.

O ecrã não responde. Prima e mantenha premido o botão lateral durante 10 segundos para reiniciar o relógio.

Garantia

Este produto tem uma garantia limitada de 2 anos contra defeitos de materiais e mão de obra. A garantia não cobre danos causados por utilização indevida, acidentes ou reparações não autorizadas. Para reclamações de garantia, contacte o seu revendedor.

Declaração de conformidade

A IMPACK CELULAR, S.A. declara que o SMARTWATCH FC PORTO SW412BL cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. A declaração de conformidade completa está disponível em www.impack.pt.

Eliminação

Não elimine o relógio com os resíduos domésticos. Reciclar o produto num ponto de recolha designado para resíduos eletrónicos. Remova a bateria antes da eliminação.

Contacto

IMPACK CELULAR, S.A.
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 1
4200-072 Porto
Portugal
+351 225 190 000
www.impack.pt

Descripción general

Gracias por comprar el reloj inteligente SW412BL. Lea este manual con atención antes de utilizar el reloj por primera vez. Contiene información importante sobre seguridad, mantenimiento y garantía. Guarde el manual para consultarlo en el futuro.

Seguridad y mantenimiento

Lea la siguiente información de seguridad y mantenimiento con atención antes de utilizar el reloj.

- No exponga el reloj a temperaturas extremas, luz solar directa o humedad.
- No intente desmontar o modificar el reloj.
- Limpie el reloj con un paño suave y seco. No utilice productos de limpieza químicos.
- No utilice el reloj mientras conduce o maneja maquinaria.
- Mantenga el reloj fuera del alcance de los niños.
- No utilice el reloj si la pantalla o la carcasa están dañadas.

Primeros pasos

Cargar el reloj

Cargue el reloj con el cable de carga magnética incluido en la caja. Conecte el cable a una fuente de alimentación USB y acople el conector magnético a los contactos de carga en la parte trasera del reloj. Una carga completa tarda aproximadamente 2 horas. La batería puede durar hasta 7 días en uso normal.

Encender y apagar

Para encender el reloj, mantenga pulsado el botón lateral durante 3 segundos. Para apagar el reloj, mantenga pulsado el botón lateral y seleccione "Apagar" en el menú.

Emparejar con el teléfono

1. Descargue la app SMARTWATCH FC PORTO de la App Store o Google Play.
2. Active el Bluetooth en su teléfono.
3. Abra la app y siga las instrucciones en pantalla para emparejar el reloj.
4. Permita las notificaciones cuando se le soliciten.

Funciones

- Monitor de frecuencia cardíaca
- Contador de pasos
- Seguimiento del sueño
- Notificaciones de llamadas, mensajes y apps
- Previsión del tiempo
- Cronómetro y temporizador
- Alarma
- Control de música
- Control remoto de la cámara
- Encontrar mi teléfono

Solución de problemas

El reloj no se enciende. Cargue el reloj durante al menos 30 minutos y vuelva a intentarlo.

El reloj no se empareja con mi teléfono. Asegúrese de que el Bluetooth está activado en su teléfono y de que está dentro del alcance. Reinicie ambos dispositivos y vuelva a intentarlo.

La lectura de la frecuencia cardíaca es imprecisa. Use el reloj bien ajustado por encima del hueso de la muñeca. Limpie el sensor en la parte trasera del reloj.

La pantalla no responde. Mantenga pulsado el botón lateral durante 10 segundos para reiniciar el reloj.

Garantía

Este producto tiene una garantía limitada de 2 años contra defectos de materiales y mano de obra. La garantía no cubre los daños causados por uso indebido, accidentes o reparaciones no autorizadas. Para reclamaciones de garantía, póngase en contacto con su distribuidor.

Declaración de conformidad

IMPACK CELULAR, S.A. declara que el SMARTWATCH FC PORTO SW412BL cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. La declaración de conformidad completa está disponible en www.impack.pt.

Eliminación

No deseche el reloj con los residuos domésticos. Recicle el producto en un punto de recogida designado para residuos electrónicos. Retire la batería antes de la eliminación.

Contacto

IMPACK CELULAR, S.A.
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 1
4200-072 Porto
Portugal
+351 225 190 000
www.impack.pt

Présentation

Merci d'avoir acheté la montre connectée SW412BL. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser la montre pour la première fois. Il contient des informations importantes sur la sécurité, l'entretien et la garantie. Conservez le manuel pour référence ultérieure.

Sécurité et entretien

Veuillez lire les informations de sécurité et d'entretien suivantes avant d'utiliser la montre.

- N'exposez pas la montre à des températures extrêmes, à la lumière directe du soleil ou à l'humidité.
- Ne tentez pas de démonter ou de modifier la montre.
- Nettoyez la montre avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits chimiques.
- N'utilisez pas la montre en conduisant ou en utilisant des machines.
- Tenez la montre hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas la montre si l'écran ou le boîtier est endommagé.

Premiers pas

Charger la montre

Chargez la montre avec le câble de charge magnétique inclus dans la boîte. Connectez le câble à une source d'alimentation USB et fixez le connecteur magnétique aux contacts de charge à l'arrière de la montre. Une charge complète prend environ 2 heures. La batterie peut durer jusqu'à 7 jours en utilisation normale.

Allumer et éteindre

Pour allumer la montre, appuyez longuement sur le bouton latéral pendant 3 secondes. Pour éteindre la montre, appuyez longuement sur le bouton latéral et sélectionnez « Éteindre » dans le menu.

Appairer avec votre téléphone

1. Téléchargez l'application SMARTWATCH FC PORTO depuis l'App Store ou Google Play.
2. Activez le Bluetooth sur votre téléphone.
3. Ouvrez l'application et suivez les instructions à l'écran pour appairer la montre.
4. Autorisez les notifications lorsque vous y êtes invité.

Fonctionnalités

- Moniteur de fréquence cardiaque
- Podomètre
- Suivi du sommeil
- Notifications d'appels, de messages et d'applications
- Prévisions météorologiques
- Chronomètre et minuteur
- Réveil
- Contrôle de la musique
- Télécommande de l'appareil photo
- Localiser mon téléphone

Dépannage

La montre ne s'allume pas. Chargez la montre pendant au moins 30 minutes et réessayez.

La montre ne s'appaire pas avec mon téléphone. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone et que vous êtes à portée. Redémarrez les deux appareils et réessayez.

La lecture de la fréquence cardiaque est imprécise. Portez la montre bien ajustée au-dessus de l'os du poignet. Nettoyez le capteur à l'arrière de la montre.

L'écran ne répond pas. Appuyez longuement sur le bouton latéral pendant 10 secondes pour redémarrer la montre.

Garantie

Ce produit est couvert par une garantie limitée de 2 ans contre les défauts de matériaux et de fabrication. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, des accidents ou des réparations non autorisées. Pour toute réclamation au titre de la garantie, veuillez contacter votre revendeur.

Déclaration de conformité

IMPACK CELULAR, S.A. déclare que le SMARTWATCH FC PORTO SW412BL est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité complète est disponible sur www.impack.pt.

Élimination

Ne jetez pas la montre avec les ordures ménagères. Recyclez le produit dans un point de collecte désigné pour les déchets électroniques. Retirez la batterie avant l'élimination.

Contact

IMPACK CELULAR, S.A.
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 1
4200-072 Porto
Portugal
+351 225 190 000
www.impack.pt

Übersicht

Vielen Dank für den Kauf der Smartwatch SW412BL. Lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Verwendung der Uhr sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Wartung und Garantie. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Sicherheit und Wartung

Lesen Sie die folgenden Sicherheits- und Wartungshinweise sorgfältig, bevor Sie die Uhr verwenden.

- Setzen Sie die Uhr keinen extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht oder Feuchtigkeit aus.
- Versuchen Sie nicht, die Uhr zu zerlegen oder zu verändern.
- Reinigen Sie die Uhr mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie die Uhr nicht während des Fahrens oder beim Bedienen von Maschinen.
- Halten Sie die Uhr außer Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie die Uhr nicht, wenn Display oder Gehäuse beschädigt sind.

Erste Schritte

Die Uhr aufladen

Laden Sie die Uhr mit dem magnetischen Ladekabel auf, das im Lieferumfang enthalten ist. Verbinden Sie das Kabel mit einer USB-Stromquelle und befestigen Sie den Magnetstecker an den Ladekontakten auf der Rückseite der Uhr. Eine vollständige Ladung dauert etwa 2 Stunden. Der Akku hält bei normaler Nutzung bis zu 7 Tage.

Ein- und Ausschalten

Um die Uhr einzuschalten, halten Sie die Seitentaste 3 Sekunden lang gedrückt. Um die Uhr auszuschalten, halten Sie die Seitentaste gedrückt und wählen Sie im Menü „Ausschalten“.

Mit dem Telefon koppeln

1. Laden Sie die App SMARTWATCH FC PORTO aus dem App Store oder Google Play herunter.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon.
3. Öffnen Sie die App und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Uhr zu koppeln.
4. Erlauben Sie Benachrichtigungen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Funktionen

- Herzfrequenzmesser
- Schrittzähler
- Schlafüberwachung
- Benachrichtigungen für Anrufe, Nachrichten und Apps
- Wettervorhersage
- Stoppuhr und Timer
- Wecker
- Musiksteuerung
- Kamerafernauslöser
- Mein Telefon finden

Fehlerbehebung

Die Uhr lässt sich nicht einschalten. Laden Sie die Uhr mindestens 30 Minuten lang auf und versuchen Sie es erneut.

Die Uhr lässt sich nicht mit meinem Telefon koppeln. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert ist und dass Sie sich in Reichweite befinden. Starten Sie beide Geräte neu und versuchen Sie es erneut.

Die Herzfrequenzmessung ist ungenau. Tragen Sie die Uhr eng anliegend über dem Handgelenkknochen. Reinigen Sie den Sensor auf der Rückseite der Uhr.

Das Display reagiert nicht. Halten Sie die Seitentaste 10 Sekunden lang gedrückt, um die Uhr neu zu starten.

Garantie

Für dieses Produkt gilt eine 2-jährige eingeschränkte Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie deckt keine Schäden durch unsachgemäße Verwendung, Unfälle oder unbefugte Reparaturen ab. Wenden Sie sich bei Garantieansprüchen an Ihren Händler.

Konformitätserklärung

IMPACK CELULAR, S.A. erklärt hiermit, dass die SMARTWATCH FC PORTO SW412BL den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung ist unter www.impack.pt verfügbar.

Entsorgung

Entsorgen Sie die Uhr nicht im Hausmüll. Recyceln Sie das Produkt an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für Elektroschrott. Entfernen Sie vor der Entsorgung den Akku.

Kontakt

IMPACK CELULAR, S.A.
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 1
4200-072 Porto
Portugal
+351 225 190 000
www.impack.pt

Panoramica

Grazie per aver acquistato lo smartwatch SW412BL. Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'orologio per la prima volta. Contiene informazioni importanti su sicurezza, manutenzione e garanzia. Conservare il manuale per consultazioni future.

Sicurezza e manutenzione

Leggere attentamente le seguenti informazioni su sicurezza e manutenzione prima di utilizzare l'orologio.

- Non esporre l'orologio a temperature estreme, alla luce diretta del sole o all'umidità.
- Non tentare di smontare o modificare l'orologio.
- Pulire l'orologio con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare detergenti chimici.
- Non utilizzare l'orologio mentre si guida o si utilizzano macchinari.
- Tenere l'orologio fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare l'orologio se lo schermo o la cassa sono danneggiati.

Per iniziare

Ricarica dell'orologio

Ricaricare l'orologio con il cavo di ricarica magnetica incluso nella confezione. Collegare il cavo a una fonte di alimentazione USB e fissare il connettore magnetico ai contatti di ricarica sul retro dell'orologio. Una ricarica completa richiede circa 2 ore. La batteria può durare fino a 7 giorni in normale utilizzo.

Accensione e spegnimento

Per accendere l'orologio, premere e tenere premuto il pulsante laterale per 3 secondi. Per spegnere l'orologio, premere e tenere premuto il pulsante laterale e selezionare "Spegni" dal menu.

Associazione con il telefono

1. Scaricare l'app SMARTWATCH FC PORTO dall'App Store o Google Play.
2. Attivare il Bluetooth sul telefono.
3. Aprire l'app e seguire le istruzioni a schermo per associare l'orologio.
4. Consentire le notifiche quando richiesto.

Funzioni

- Cardiofrequenzimetro
- Contapassi
- Monitoraggio del sonno
- Notifiche per chiamate, messaggi e app
- Previsioni del tempo
- Cronometro e timer
- Sveglia
- Controllo della musica
- Telecomando della fotocamera
- Trova il mio telefono

Risoluzione dei problemi

L'orologio non si accende. Ricaricare l'orologio per almeno 30 minuti e riprovare.

L'orologio non si associa al telefono. Assicurarsi che il Bluetooth sia attivato sul telefono e che si sia nel raggio d'azione. Riavviare entrambi i dispositivi e riprovare.

La lettura della frequenza cardiaca è imprecisa. Indossare l'orologio ben aderente sopra l'osso del polso. Pulire il sensore sul retro dell'orologio.

Lo schermo non risponde. Premere e tenere premuto il pulsante laterale per 10 secondi per riavviare l'orologio.

Garanzia

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata di 2 anni contro difetti di materiali e lavorazione. La garanzia non copre i danni causati da uso improprio, incidenti o riparazioni non autorizzate. Per richieste di garanzia, contattare il rivenditore.

Dichiarazione di conformità

IMPACK CELULAR, S.A. dichiara che lo SMARTWATCH FC PORTO SW412BL è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità completa è disponibile su www.impack.pt.

Smaltimento

Non smaltire l'orologio con i rifiuti domestici. Riciclare il prodotto presso un punto di raccolta designato per i rifiuti elettronici. Rimuovere la batteria prima dello smaltimento.

Contatto

IMPACK CELULAR, S.A.
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 1
4200-072 Porto
Portugal
+351 225 190 000
www.impack.pt

Overzicht

Bedankt voor de aankoop van de SW412BL smartwatch. Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het horloge voor het eerst gebruikt. Het bevat belangrijke informatie over veiligheid, onderhoud en garantie. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

Veiligheid en onderhoud

Lees de volgende veiligheids- en onderhoudsinformatie zorgvuldig voordat u het horloge gebruikt.

- Stel het horloge niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht of vocht.
- Probeer het horloge niet te demonteren of te wijzigen.
- Reinig het horloge met een zachte, droge doek. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.
- Gebruik het horloge niet tijdens het rijden of bij het bedienen van machines.
- Houd het horloge buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het horloge niet als het scherm of de behuizing beschadigd is.

Aan de slag

Het horloge opladen

Laad het horloge op met de magnetische oplaadkabel die in de doos zit. Sluit de kabel aan op een USB-voeding en bevestig de magnetische connector aan de oplaadcontacten op de achterkant van het horloge. Een volledige lading duurt ongeveer 2 uur. De batterij gaat bij normaal gebruik tot 7 dagen mee.

Aan- en uitzetten

Om het horloge aan te zetten, houdt u de zijknop 3 seconden ingedrukt. Om het horloge uit te zetten, houdt u de zijknop ingedrukt en selecteert u "Uitschakelen" in het menu.

Koppelen met uw telefoon

1. Download de SMARTWATCH FC PORTO app van de App Store of Google Play.
2. Schakel Bluetooth in op uw telefoon.
3. Open de app en volg de instructies op het scherm om het horloge te koppelen.
4. Sta meldingen toe wanneer daarom wordt gevraagd.

Functies

- Hartslagmeter
- Stappenteller
- Slaapregistratie
- Meldingen voor oproepen, berichten en apps
- Weersverwachting
- Stopwatch en timer
- Wekker
- Muziekbediening
- Camera-afstandsbediening
- Mijn telefoon vinden

Problemen oplossen

Het horloge gaat niet aan. Laad het horloge minstens 30 minuten op en probeer het opnieuw.

Het horloge koppelt niet met mijn telefoon. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op uw telefoon en dat u binnen bereik bent. Start beide apparaten opnieuw op en probeer het opnieuw.

De hartslagmeting is onnauwkeurig. Draag het horloge strak boven het polsbeen. Maak de sensor aan de achterkant van het horloge schoon.

Het scherm reageert niet. Houd de zijknop 10 seconden ingedrukt om het horloge opnieuw op te starten.

Garantie

Op dit product is een beperkte garantie van 2 jaar tegen defecten in materialen en vakmanschap van toepassing. De garantie dekt geen schade door verkeerd gebruik, ongelukken of ongeautoriseerde reparaties. Neem voor garantieclaims contact op met uw dealer.

Conformiteitsverklaring

IMPACK CELULAR, S.A. verklaart hierbij dat de SMARTWATCH FC PORTO SW412BL voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De volledige conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.impack.pt.

Afvoer

Gooi het horloge niet weg met het huishoudelijk afval. Recycle het product op een aangewezen inzamelpunt voor elektronisch afval. Verwijder de batterij voordat u het product afvoert.

Contact

IMPACK CELULAR, S.A.
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 1
4200-072 Porto
Portugal
+351 225 190 000
www.impack.pt

Przegląd

Dziękujemy za zakup smartwatcha SW412BL. Przed pierwszym użyciem zegarka należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, konserwacji i gwarancji. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

Bezpieczeństwo i konserwacja

Przed użyciem zegarka należy uważnie zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i konserwacji.

- Nie wystawiaj zegarka na działanie ekstremalnych temperatur, bezpośredniego światła słonecznego ani wilgoci.
- Nie próbuj demontować ani modyfikować zegarka.
- Czyść zegarek miękką, suchą ściereczką. Nie używaj środków chemicznych.
- Nie używaj zegarka podczas prowadzenia pojazdu ani obsługiwania maszyn.
- Przechowuj zegarek z dala od dzieci.
- Nie używaj zegarka, jeśli ekran lub obudowa są uszkodzone.

Pierwsze kroki

Ładowanie zegarka

Naładuj zegarek za pomocą magnetycznego kabla ładującego dołączonego do zestawu. Podłącz kabel do źródła zasilania USB i przymocuj magnetyczne złącze do styków ładowania z tyłu zegarka. Pełne naładowanie trwa około 2 godzin. Bateria może działać do 7 dni przy normalnym użytkowaniu.

Włączanie i wyłączanie

Aby włączyć zegarek, naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny przez 3 sekundy. Aby wyłączyć zegarek, naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny i wybierz „Wyłącz” z menu.

Parowanie z telefonem

1. Pobierz aplikację SMARTWATCH FC PORTO z App Store lub Google Play.
2. Włącz Bluetooth w telefonie.
3. Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby sparować zegarek.
4. Zezwól na powiadomienia, gdy zostaniesz o to poproszony.

Funkcje

- Monitor tętna
- Licznik kroków
- Śledzenie snu
- Powiadomienia o połączeniach, wiadomościach i aplikacjach
- Prognoza pogody
- Stoper i minutnik
- Budzik
- Sterowanie muzyką
- Zdalne sterowanie aparatem
- Znajdź mój telefon

Rozwiązywanie problemów

Zegarek nie włącza się. Naładuj zegarek przez co najmniej 30 minut i spróbuj ponownie.

Zegarek nie paruje się z moim telefonem. Upewnij się, że Bluetooth jest włączony w telefonie i że znajdujesz się w zasięgu. Uruchom oba urządzenia ponownie i spróbuj ponownie.

Odczyt tętna jest nieprawidłowy. Noś zegarek dobrze dopasowany nad kością nadgarstka. Wyczyść czujnik z tyłu zegarka.

Ekran nie reaguje. Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny przez 10 sekund, aby uruchomić zegarek ponownie.

Gwarancja

Na ten produkt udzielana jest ograniczona gwarancja na 2 lata na wady materiałowe i wykonawcze. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, wypadkami lub nieautoryzowanymi naprawami. W przypadku roszczeń gwarancyjnych skontaktuj się ze sprzedawcą.

Deklaracja zgodności

IMPACK CELULAR, S.A. niniejszym oświadcza, że SMARTWATCH FC PORTO SW412BL jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi przepisami dyrektywy 2014/53/UE. Pełna deklaracja zgodności jest dostępna na stronie www.impack.pt.

Utylizacja

Nie wyrzucaj zegarka wraz z odpadami domowymi. Poddaj recyklingowi produkt w wyznaczonym punkcie zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego. Przed utylizacją wyjmij baterię.

Kontakt

IMPACK CELULAR, S.A.
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 1
4200-072 Porto
Portugal
+351 225 190 000
www.impack.pt

Översikt

Tack för att du har köpt smartklockan SW412BL. Läs den här handboken noggrant innan du använder klockan för första gången. Den innehåller viktig information om säkerhet, underhåll och garanti. Spara handboken för framtida bruk.

Säkerhet och underhåll

Läs följande säkerhets- och underhållsinformation noggrant innan du använder klockan.

- Utsätt inte klockan för extrema temperaturer, direkt solljus eller fukt.
- Försök inte att demontera eller modifiera klockan.
- Rengör klockan med en mjuk, torr trasa. Använd inte kemiska rengöringsmedel.
- Använd inte klockan när du kör bil eller använder maskiner.
- Förvara klockan utom räckhåll för barn.
- Använd inte klockan om skärmen eller höljet är skadat.

Kom igång

Ladda klockan

Ladda klockan med den magnetiska laddningskabeln som ingår i förpackningen. Anslut kabeln till en USB-strömkälla och fäst den magnetiska kontakten vid laddningskontakterna på baksidan av klockan. En fullständig laddning tar cirka 2 timmar. Batteriet kan räcka upp till 7 dagar vid normal användning.

Slå på och av

För att slå på klockan, tryck och håll ned sidoknappen i 3 sekunder. För att stänga av klockan, tryck och håll ned sidoknappen och välj "Stäng av" i menyn.

Parkoppling med telefonen

1. Ladda ner appen SMARTWATCH FC PORTO från App Store eller Google Play.
2. Aktivera Bluetooth på din telefon.
3. Öppna appen och följ instruktionerna på skärmen för att parkoppla klockan.
4. Tillåt aviseringar när du uppmanas till det.

Funktioner

- Pulsmätare
- Stegräknare
- Sömnspårning
- Aviseringar för samtal, meddelanden och appar
- Väderprognos
- Stoppur och timer
- Väckarklocka
- Musikkontroll
- Fjärrkontroll för kamera
- Hitta min telefon

Felsökning

Klockan startar inte. Ladda klockan i minst 30 minuter och försök igen.

Klockan parkopplas inte med min telefon. Se till att Bluetooth är aktiverat på din telefon och att du är inom räckhåll. Starta om båda enheterna och försök igen.

Pulsmätningen är felaktig. Bär klockan tätt åtsittande ovanför handledsbenet. Rengör sensorn på baksidan av klockan.

Skärmen svarar inte. Tryck och håll ned sidoknappen i 10 sekunder för att starta om klockan.

Garanti

Den här produkten omfattas av en begränsad garanti på 2 år mot defekter i material och utförande. Garantin täcker inte skador som orsakats av felaktig användning, olyckor eller obehöriga reparationer. Kontakta din återförsäljare för garantianspråk.

Försäkran om överensstämmelse

IMPACK CELULAR, S.A. förklarar att SMARTWATCH FC PORTO SW412BL uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på www.impack.pt.

Avfallshantering

Kasta inte klockan i hushållsavfallet. Återvinn produkten på en utsedd insamlingsplats för elektroniskt avfall. Ta bort batteriet innan du kasserar det.

Kontakt

IMPACK CELULAR, S.A.
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 1
4200-072 Porto
Portugal
+351 225 190 000
www.impack.pt

Oversigt

Tak for købet af smartwatchet SW412BL. Læs denne manual grundigt, inden du bruger uret for første gang. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, vedligeholdelse og garanti. Gem manualen til fremtidig brug.

Sikkerhed og vedligeholdelse

Læs følgende sikkerheds- og vedligeholdelsesoplysninger grundigt, inden du bruger uret.

- Udsæt ikke uret for ekstreme temperaturer, direkte sollys eller fugt.
- Forsøg ikke at skille uret ad eller ændre det.
- Rengør uret med en blød, tør klud. Brug ikke kemiske rengøringsmidler.
- Brug ikke uret, mens du kører bil eller betjener maskiner.
- Hold uret uden for børns rækkevidde.
- Brug ikke uret, hvis skærmen eller kabinettet er beskadiget.

Kom i gang

Opladning af uret

Oplad uret med det magnetiske opladningskabel, der følger med i æsken. Tilslut kablet til en USB-strømkilde og fastgør den magnetiske stik til opladningskontakterne på bagsiden af uret. En fuld opladning tager cirka 2 timer. Batteriet kan holde op til 7 dage ved normal brug.

Tænd og sluk

For at tænde uret skal du trykke og holde sideknappen nede i 3 sekunder. For at slukke uret skal du trykke og holde sideknappen nede og vælge "Sluk" i menuen.

Parring med telefonen

1. Download appen SMARTWATCH FC PORTO fra App Store eller Google Play.
2. Aktiver Bluetooth på din telefon.
3. Åbn appen og følg instruktionerne på skærmen for at parre uret.
4. Tillad notifikationer, når du bliver bedt om det.

Funktioner

- Pulsmåler
- Skridttæller
- Søvnsporing
- Notifikationer for opkald, beskeder og apps
- Vejrudsigt
- Stopur og timer
- Vækkeur
- Musikstyring
- Fjernbetjening af kamera
- Find min telefon

Fejlfinding

Uret tænder ikke. Oplad uret i mindst 30 minutter, og prøv igen.

Uret parrer ikke med min telefon. Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på din telefon, og at du er inden for rækkevidde. Genstart begge enheder, og prøv igen.

Pulsmålingen er unøjagtig. Bær uret stramt over håndledsknoglen. Rengør sensoren på bagsiden af uret.

Skærmen reagerer ikke. Tryk og hold sideknappen nede i 10 sekunder for at genstarte uret.

Garanti

Dette produkt er dækket af en 2-årig begrænset garanti mod defekter i materialer og udførelse. Garantien dækker ikke skader forårsaget af misbrug, ulykker eller uautoriserede reparationer. Kontakt din forhandler for garantikrav.

Overensstemmelseserklæring

IMPACK CELULAR, S.A. erklærer hermed, at SMARTWATCH FC PORTO SW412BL overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Den fulde overensstemmelseserklæring er tilgængelig på www.impack.pt.

Bortskaffelse

Smid ikke uret ud med husholdningsaffald. Genbrug produktet på et udpeget indsamlingssted for elektronisk affald. Fjern batteriet, inden du bortskaffer det.

Kontakt

IMPACK CELULAR, S.A.
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 1
4200-072 Porto
Portugal
+351 225 190 000
www.impack.pt

Oversikt

Takk for at du kjøpte smartklokken SW412BL. Les denne håndboken nøye før du bruker klokken for første gang. Den inneholder viktig informasjon om sikkerhet, vedlikehold og garanti. Oppbevar håndboken for fremtidig bruk.

Sikkerhet og vedlikehold

Les følgende sikkerhets- og vedlikeholdsinformasjon nøye før du bruker klokken.

- Ikke utsett klokken for ekstreme temperaturer, direkte sollys eller fuktighet.
- Ikke forsøk å demontere eller endre klokken.
- Rengjør klokken med en myk, tørr klut. Ikke bruk kjemiske rengjøringsmidler.
- Ikke bruk klokken mens du kjører eller betjener maskiner.
- Oppbevar klokken utilgjengelig for barn.
- Ikke bruk klokken hvis skjermen eller kabinettet er skadet.

Kom i gang

Lade klokken

Lad klokken med den magnetiske ladekabelen som følger med i esken. Koble kabelen til en USB-strømkilde og fest den magnetiske kontakten til ladekontaktene på baksiden av klokken. En full lading tar omtrent 2 timer. Batteriet kan vare opptil 7 dager ved normal bruk.

Slå på og av

For å slå på klokken, trykk og hold inne sideknappen i 3 sekunder. For å slå av klokken, trykk og hold inne sideknappen og velg "Slå av" i menyen.

Koble til telefonen

1. Last ned appen SMARTWATCH FC PORTO fra App Store eller Google Play.
2. Aktiver Bluetooth på telefonen.
3. Åpne appen og følg instruksjonene på skjermen for å koble til klokken.
4. Tillat varsler når du blir bedt om det.

Funksjoner

- Pulsmåler
- Skrittteller
- Søvnsporing
- Varsler for anrop, meldinger og apper
- Værmelding
- Stoppeklokke og timer
- Vekkerklokke
- Musikkontroll
- Fjernkontroll for kamera
- Finn min telefon

Feilsøking

Klokken slår seg ikke på. Lad klokken i minst 30 minutter og prøv igjen.

Klokken kobler seg ikke til telefonen min. Sørg for at Bluetooth er aktivert på telefonen og at du er innenfor rekkevidde. Start begge enhetene på nytt og prøv igjen.

Pulsmålingen er unøyaktig. Bruk klokken godt tilpasset over håndleddsbenet. Rengjør sensoren på baksiden av klokken.

**Skjermen reagerer